

## Verlegeanleitung Kokospalme massiv

Untergrund: OSB - Platten, Estrich neu, Estrich alt nach Rücksprache mit Kleberhersteller, Gussasphalt mit vorheriger Grundierung

Kleber: Elastischer Kleber, Auftragsmenge laut Hersteller.

Oberfläche: Öl, Öl/Wachs oder Lack, Auftragsmenge laut Hersteller

Der Untergrund muss staubfrei, ölfrei und trocken sein. Je nach Estrich ist eine CM-Messung erforderlich. Bei einer Verlegung auf Fußbodenheizung ist eine gesonderte Verlegeanleitung anzufordern, welche zwingend einzuhalten ist.

Das zu verlegende Parkett muss auf Raumtemperatur und Klima gebracht werden, bei 15- 20° Grad Celsius und 50-55% Luftfeuchtigkeit.

Die Luftfeuchtigkeit darf nicht unter 50% absinken, da sonst eine deutliche Fugenbildung auftreten kann.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass aus mindestens vier Paketen gemischt verlegt wird, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.

Die Verklebung hat zwingend mit elastisch eingestellten Klebern zu erfolgen.

Die Trockenzeiten der Kleber sind nach Angabe der Hersteller einzuhalten.

Der Schliff erfolgt mit der Körnung 60, 80, 100 und anschließend nach dem Spachteln mit Korn 120. Der letzte Schliff erfolgt mit einer Tellerschleifmaschine.

Es ist darauf zu achten, dass der Spachtel auf das Öl oder den Lack abgestimmt ist.

Beim Ölen des Parketts muss die Auftragsmenge des Herstellers eingehalten werden, da das Parkett nicht mehr Öl aufnehmen kann als angegeben. Es sind zwingend die Pflegemittel der Lack/Öl Hersteller einzusetzen.

Der Abstand zu den Wänden darf 12mm nicht unterschreiten.

Nach 8m ist eine Dehnfuge aus Kork oder gleichwertig einzubringen.

Baudehnfugen sind zu übernehmen.

Eine schwimmende Verlegung ist nicht zulässig.

Pflegeanleitungen der Lack/Öl Hersteller sind unbedingt einzuhalten.